

Entrées d'air de réglage motorisées

CAP-EA-30 Entrée d'air de réglage motorisée

CAP-EA-60 Entrée d'air de réglage motorisée

Entrées d'air de réglage manuelles

CAP-ER-30 Entrée d'air de réglage manuelle 1000 m3/h

CAP-ER-60 Entrée d'air de réglage manuelle 2000 m3/h



Entrée motorisée EA-30 avec pare-vent



Entrée d'air CAP-ER-60 avec pare-vent



Entrée d'air ER-30 avec filtre

Commande automatique de la dépression de la zone confinée :

CAP-PC Centrale de contrôle aéraulique

(se reporter à la fiche correspondante)

